


荒

壁

パネル

設計・施工マニュアル

木造軸組建物の荒壁パネルによる新築・改築



■ 株式会社丸浩工業
TEL 075-641-4405
FAX 075-641-8810
<http://www.maruhiro.jp>

contents

はじめに

>荒壁パネル施工チェックポイント

(A) 材料の構成と取り扱い

- a-1 材料の組成と構成 ······ P3
- a-2 運搬保管要領 ······ P4
- a-3 施工に必要な工具 ······ P4

(B) 荒壁パネルの性能

- b-1 材料の基本物性 ······ P5
- b-2 防火性能 ······ P6
- b-3 耐震性能 ······ P7

(C) 荒壁パネル工法の標準仕様

- c-1 受材下地の標準施工仕様 ······ P11
- 貫 下地の標準施工仕様 ······ P13
- c-2 パネル割付とビス留めのルール ·P15
- c-3 防火性能の標準施工仕様 ······ P16

(D) 各部のおさまりと施工方法

- d-1 柱脚金物のおさまり ······ P16
- d-2 設備配線のおさまり ······ P17
- d-3 設備器具のおさまり ······ P17

(E) 左官仕上げ

- e-1 中塗り仕上げ塗りの材料 ······ P18
- e-2 施工上の留意点 ······ P18
- e-3 施工工程 ······ P19

特許取得製品

特許番号：第 4127781 号

■ はじめに

土壁の良いところは、そのままに・・・・・

地震から、火事から、有害物質から身を守る

安全安心。住まいの三大防災を実現する荒壁パネル

→ 土壁の良さと言えば・・・

建材の有害物質の問題が取り上げられる現代の住環境では、耐震性、防火性はもとより、室内環境についても、安全安心の住まいをつくるための重要なキーワードといえます。これを住まいの三大防災とするならば、日本古来の土壁は、全ての面で優れた材料といえるでしょう。

→ 荒壁パネルとは・・・・

荒壁パネルとは、土壁の良さを活かすとともに、パネル化により施工性の向上や品質の安定化を図った現代版の土壁下地です。

耐震性 耐力、ねばり強さともに土壁と同等以上

防火性 土壁と同等性能、内外真壁で30分防火構造、外装下見板可

環境 ホルムアルデヒド0、ホルムアルデヒド規制対象外製品

【！】荒壁パネル施工チェックポイント

1 パネルは原則横張り、下地仕様の確認

壁倍率や、壁強さ倍率(又は壁基準耐力、壁基準剛性)を用い、耐震性のチェックを行う場合、各数値は、仕様規定を守った上で担保される数値です。

下地の断面寸法(標準仕様以上)を確認の上、パネルは原則的に横張りとし柱間で縦の継手を設けずに使用して下さい。ただし、許容応力度計算や限界耐力計算において、耐力壁の性能数値を仕様に応じ選択・補正する場合のみ、仕様変更が可能です。

2 ビスの仕様に注意

荒壁パネル耐力壁の性能は、ビスの仕様、留め付けの間隔に大きく影響を受けます。

- ⇒ パネルのビス ⇒ L 45mm φ 3.8以上 全ネジ (ステンレス製)
- ⇒ 受け材のビス ⇒ L 75mm φ 3.8以上 半ネジ可 (鉄製)

3 パネルの木小舞部分を確実に留めつけて下さい

パネルの土部分は、ビスによる確実な締結が出来ません。必ず木小舞のある場所にビスを留めてください。木小舞部分以外で留めると、性能数値に大きく影響し、仕上げ塗りのクラック等の問題が発生します。

4 左官仕上げは水引に注意

荒壁パネルは、大変水引の強い材料です。中塗り、仕上げ塗り等の左官工事を行う場合は、水引調整に注意し、なるべく切れ端等で引き具合を確認してから施工して下さい。

- ⇒ 水引調整は、①パネル側、②材料側のどちらか又はその併用とし左官工と相談下さい。
 - ①パネル側・・・水打ちやシーラー処理で調整
 - ②塗り材側・・・スサ加減、のり加減等で材料の水持ちを調整

5 安全・衛生作業の励行

荒壁パネルを取り付ける際、ミヅ切り、丸ノコ、インパクト等、工具の使用には、十分注意をし、安全作業で行ってください。また、パネル切削の際には、粉塵が出ますので、必要に応じて、ゴーグル、マスクの着用をして下さい。



A. 材料の取り扱いと構成

a-1 材料の組成と構成

名称	規格	耐震	防火
標準パネル	1800×600×26mm	○	○
標準メーター	1900×600×26mm	○	○
薄手パネル	1800×600×22mm ※1	△	○

※1 薄手パネルは、壁倍率を取得していません。

耐震壁としての使用は、限界耐力計算を行う場合のみ可能となります。

※2 荒壁パネルは自然素材でできているため、乾燥収縮によって規格寸法よりも多少バラツキがありますので、ご了承ください。

⇒ パネルの裏表、木小舞の位置

- 短い木小舞側がパネル表面です。
- 表面のみ、木小舞の位置を示す線が入っています。



■荒壁パネルの組成材料


- 京都産深草土(ふかくさつち)
- 土混和材 [セメント系固化材]
- 新聞紙 [未配達残紙・古紙]
- 木小舞 [スギ間伐材]

1800 タイプ [26 mm / 22 mm]

【パネル単体重量】

22mm: 15.0 kg/枚


26mm: 17.5 kg/枚



1900 タイプ [26 mm]

【パネル単体重量】

26mm: 18.5 kg/枚





A. 材料の取り扱いと構成

a-2 運搬保管要領

⇒ 納品時の梱包

30枚のパレット積みのバンドで留めた状態で発送します。




⇒ 運送時の注意

運搬は衝撃を避け、たわまぬように持ち運びをして下さい。


⇒ 保管の注意

保管する台は、最低面のパネルが地面より150mm以上の高さに位置するように、パレット又は、角材の上に合板等の面材を敷き、平滑で傾きがないようにして下さい。また、汚れや湿気を避けて保管して下さい。



⇒ 平積の高さは1.2mまで・縦置きの禁止


パネルは、1.2メートル以内の平積みとし、壁などに長時間立てかけないようにして下さい。



※最上部のパネルは乾燥による反りが出やすいため、上部は捨て板やシートで保護して下さい。

⇒ やむを得ず屋外に保管する場合

保管の際と同様にして下さい。また、パネルの最高面に合板等を置き、防水シートで覆い、水滴がかかるないようにして下さい。



1.2m以上積み上げない

地面より150mm以上

a-3 施工に必要な工具



みぞ切り



丸ノコ



インパクトドライバー

受材仕様の相欠きに使用します。数量が多い場合は、製材段階の加工も検討下さい。

パネルの切断に使用します。刃の減りが早いのでご注意下さい。

パネルの留め付けに使用します。ビスに合うピットをご用意下さい。



B. 荒壁パネルの性能

b-1 材料と基本物性と取得認定

性能項目	物性・性能数値	試験規格・試験方法 (試験条件、測定条件等)	試験※1 機関
壁倍率(両面張り)※2	貫 仕様 1.2(2.4) 受材仕様 1.3(2.6)	(財)日本建築総合試験所 木造耐力壁倍率性能試験・評価業務方法書	[1,2,3]
不燃性	難燃材料	(財)日本建築総合試験所 防火耐火性能試験・評価業務方法書	[1]
防耐火性	30 分防火構造	(財)日本建築総合試験所 防火耐火性能試験・評価業務方法書	[1]
密度	0.65g/cm ³ 0.55g/cm ³	気乾状態(含水率 10%換算値) 絶乾状態	[1]
圧縮強さ	1.65N/mm ²	JIS A 1216 一軸圧縮試験 (含水率 10%、 $\varepsilon = 15\%$ 時の圧縮強度)	[1]
圧縮ヤング率	0.14kN/mm ²	JIS A 1216 一軸圧縮試験 (含水率 10%、比例限度応力時)	[1]
単位面積あたりの 曲げ破壊荷重	530N/m ²	JIS A 1408 単純曲げ試験 (26mm パネル 3 体平均値)	[2]
熱伝導率	0.14W/mK	迅速熱伝道計による測定	[4]
仕上材の付着強さ	58.8N/m ²	建研式引張試験	[4]
耐水性	異常無し	1 年間水中浸漬	[4]
調湿性	1.0ℓ/m ²	吸放湿繰返し試験 (気乾状態からの連続吸湿量)	[4]
ホルムアルデヒド放出量	0mg/ℓ	JIS A 1901 小型チャンバー法	[2]

※1 試験機関 [1]日本建築総合試験所、[2]金沢工業大学、[3]京都大学防災研究所、[4]その他

※2 現在、壁倍率を使用する物件には荒壁パネルの出荷ができない状態になっております。



B. 荒壁パネルの性能

b-2 防火性能

仕様

- 荒壁パネル両面張り真壁（外装材として下見板の有無を含む）

下地の仕様	パネルの仕様	中塗りの仕様
P11, 13 標準仕様以上	22mm 以上	土中塗り 8±2mm 以上

⇒防火構造の施工仕様 P16

性能

- 30分防火構造 [国土交通大臣認定/評価機関：日本建築総合試験所]
- 難燃材料 [国土交通大臣認定/評価機関：日本建築総合試験所]

適用範囲

- 準防火地域では延べ面積500m²以下2階建て以下に使用可能
- 法22条地域では3000 m²以下3階以下で可能

地域	延べ床面積 階数	s≤100	100 < s ≤ 500	500 < s ≤ 1000	1000 < s ≤ 1500	1500 < s ≤ 3000	3000 < s
防火地域	3階 建て	(法61条)					
	2階 建て	45分準耐火構造 (法61条)					
準防火地域	3階 建て	準防木3戸 技術的基準適合建築物		45分準耐火構造 (法62条)			
	2階 建て	外壁、軒裏…防火構造 屋根…不燃材料(法25条)				(法62条)	
法22条 地域	3階 建て	外壁…準防火性能 屋根…不燃材料 (法22条、23条)		外壁、軒裏…防火構造 屋根…不燃材料 (法25条)			木造不可
	2階 建て						

注意

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造としなければならないことから、荒壁パネルは共同住宅の界壁として使用することは出来ません。

注意

火気使用室の階数が2以上の住宅、兼用住宅で、最上階以外の階に火気使用室がある場合は、荒壁パネルを防火構造材として使用することは出来ません。



B. 荒壁パネルの性能 【b-3 耐震性能】

各種設計法・診断法における性能数値

令46条 壁量計算法

適用方法と適用範囲

<倍率数値の併用>

筋かい、合板等の面材と同一箇所において耐震壁を併用した場合、性能数値の足し合わせはできません。
 (例：内壁合板2.5倍、外壁荒壁パネル1.3倍の場合、3.8倍への加算は不可。どちらか片方の倍率を使用。荒壁パネルの倍率を優先する場合は、他の壁の施工が荒壁パネルの下地等に干渉しないように注意する。)
 異なる軸組に取り付け、階の中で併用する場合の性能数値の加算は可能です。

<構法仕様>

本施工要領書に示す下地に荒壁パネル(26mmのみ)を真壁横張りとする。柱の間隔は、910mm～2000mm以下とする。中塗りの有無は、性能数値に影響しない。但し、水濡れの可能性のある部分に施工する場合は、漆喰などの耐水性のある外装を施す。

※ 現在、壁倍率を使用する物件には荒壁パネルの出荷ができない状態になっております。

耐力壁の仕様		倍率性能数値	
		存在壁量計算用 ^{※1}	柱脚検証用壁倍率 ^{※2}
受材仕様	片面	1.3倍	1.8倍
	両面	2.6倍	3.6倍
貫 仕様	片面	1.2倍	1.5倍
	両面	2.4倍	3.0倍

※1 令46条、告示1100号に示す国土交通大臣認定倍率

※2 荒壁パネルは、倍率性能評価の際、比較的大き目の低減係数を用いています。

告示1460号における柱脚仕様の選択、N値計算法等を用い選択する場合は、
低減係数を含まない柱脚検証用倍率を用い、柱脚の仕様を検討して下さい。

壁基準耐力（壁つよさ倍率）

『建築防災協会 木造住宅の耐震診断と補強法』

■適用範囲：上記壁量計算と同じ

耐力壁の仕様		性能数値	
		壁基準耐力(壁強さ倍率)	壁基準剛性
受材仕様	片面	2.8kN/m	560kN/rad/m
	両面	5.6kN/m	1120kN/rad/m
貫 仕様	片面	2.4kN/m	445kN/rad/m
	両面	4.8kN/m	890kN/rad/m

※壁強さ倍率の値は自社計算による。(財)建築防災協会の技術評定は今後申請予定



B. 荒壁パネルの性能 【b-3 耐震性能】

限界耐力計算



本施工要領書に示す下地に荒壁パネル（22mm又は26mm）を真壁横張りとする。中塗りの有無は、外装の措置は、前出に同じ。下記に示す骨格曲線の数値は、次項に示す壁倍率、壁基準耐力と同様の低減方法を用い作成している。『伝統構法を生かす木造耐震設計マニュアル』（2004学芸出版）に示す、荒壁パネルの復元力モデル（L：1820mm）を使用する場合は、縦張りも可能。

■当該耐力壁の骨格曲線の水平力：標準骨格曲線水平力[kN/m] × パネル厚の補正值 × 壁長[m]

	26mmパネル	22mmパネル
パネル厚の補正值	1.00	0.84

荒壁パネル耐力壁の標準骨格曲線水平力

骨格曲線の変形角 [×10 ³ rad]	骨格曲線の水平力[kN/m]			
	受材仕様		貫仕様	
	片面張り	両面張り	片面張り	両面張り
1.0	1.17	3.10	1.10	2.14
2.0	1.71	4.33	1.51	3.03
3.0	2.08	5.10	1.75	3.62
5.0	2.66	6.17	2.14	4.48
7.5	3.27	7.13	2.54	5.37
10.0	3.79	8.09	2.92	6.32
15.0	4.59	9.55	3.34	7.30
20.0	5.31	10.81	3.67	8.10
30.0	6.00	12.07	3.79	6.91
40.0	6.31	12.32	3.56	5.44
50.0	6.17	11.49	3.36	4.49
60.0	5.80	10.21	3.34	3.77





B. 荒壁パネルの性能 【b-3 耐震性能】

各種性能算定根拠


A.

B.

C.

D.

E.



- A. 受材仕様、貫仕様それぞれ片面張り2P(パネル含水率標準)の試験値 3体の試験値の平均値
 B. 3体の試験値から得られたバラツキ係数
 C. パネルの縦横比の影響から、耐力が壁長に比例しないため、1Pの試験値から低減係数を算出
 D. パネル含水率の影響による低減係数、高含水率状態のパネルを用いた試験値から低減係数を算出
 E. 壁倍率の基準耐力=1.96kN/m (壁倍率算定のみ)

限界耐力計算用の骨格曲線も同様の考え方で低減を行い算定している。壁基準耐力、壁基準剛性の算定においても上記の壁倍率の算定手順と同様の低減を加え性能数値の算定を行っている。

□受材仕様

	①片面張り 壁長:2P	②片面張り 壁長:1P	③片面張り 壁長:2P (高含水率)	短期許容 せん断耐力 P_0	バラツキ 係数	壁長による 低減係数 $\alpha 1$	耐久性による 低減係数 $\alpha 2$	低減係数 $\alpha 1 \times \alpha 2$	令46条 壁倍率	壁基準耐力 (壁強さ倍率)
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]	[-]	[倍]	[kN/m]
Py	6.19	7.44	3.28	6.19	0.981	1.20	0.53	0.64		
0.2Pu/Ds	4.19	3.51	3.56	4.19	0.966	0.84	0.85	0.71		2.80
2/3Pmax	7.91	8.27	4.56	7.91	0.975	1.05	0.58	0.60		
P_{150} (P_{120})	3.81	3.40	3.18	3.81	0.953	0.89	0.83	0.74	1.30	壁基準剛性
$P_{1/200}$	3.24	2.95	2.96	3.24	0.951	0.91	1.00	0.91		560
μ	2.37	1.69	5.11							
Ds	0.52	0.65	0.33							
δy [rad]	0.0161	0.0228	0.0069							
δv [rad]	0.0281	0.0349	0.0124							
δu [rad]	0.0667	0.0589	0.0635							

■壁倍率= $P_a \times \alpha / 1.96$ (倍)
 $P_a = \min [Py, P_{150}, 0.2Pu/Ds, 2/3Pmax] \times \text{バラツキ係数}$
 ■壁基準耐力= $0.2Pu/Ds \times \alpha$ [kN/m] ■壁基準剛性:1/200radの割線剛性 [kN/rad/m]

□貫仕様

	①片面張り 壁長:2P	②片面張り 壁長:1P	③片面張り 壁長:2P (高含水率)	短期許容 せん断耐力 P_0	バラツキ 係数	壁長による 低減係数 $\alpha 1$	耐久性による 低減係数 $\alpha 2$	低減係数 $\alpha 1 \times \alpha 2$	令46条 壁倍率	壁基準耐力 (壁強さ倍率)
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]	[-]	[倍]	[kN/m]
Py	5.28	3.51	3.10	5.28	0.929	0.67	0.59	0.39		
0.2Pu/Ds	3.37	2.76	3.14	3.37	0.951	0.82	0.93	0.76		2.40
2/3Pmax	5.93	4.31	3.80	5.93	0.968	0.73	0.64	0.46		
P_{150}	2.99	2.56	2.96	2.99	0.970	0.86	0.99	0.85	1.20	壁基準剛性
$P_{1/200}$	2.64	2.29	2.95	2.64	0.973	0.87	1.00	0.87		445
μ	2.39	3.27	5.75							
Ds	0.52	0.42	0.31							
δy [rad]	0.0174	0.0115	0.0071							
δv [rad]	0.0284	0.0193	0.0110							
δu [rad]	0.0667	0.0630	0.0634							

■壁倍率= $P_a \times \alpha / 1.96$ (倍)
 $P_a = \min [Py, P_{150}, 0.2Pu/Ds, 2/3Pmax] \times \text{バラツキ係数}$
 ■壁基準耐力= $0.2Pu/Ds \times \alpha$ [kN/m] ■壁基準剛性:1/200radの割線剛性 [kN/rad/m]


【特性値】 Py: 降伏耐力 Pu: 終局耐力 Pmax: 最大耐力 $P_{1/150}$: 特定変形角1/150radの耐力 $P_{1/200}$: 特定変形角1/150radの耐力
 μ : 構造特性係数 Ds : 構造特性係数 δy : 降伏変形角 δv : モデル降伏変形角 δu : モデル終局変形角




B. 荒壁パネルの性能 【b-3 耐震性能】

耐震性能評価実験試験値


□受け材仕様



□貫 仕様





C. 荒壁パネル工法の標準仕様



⇒ 受け材・縦桟・横桟の交点は相欠き

受け材、縦、横桟の接点は相欠き加工を施し、
交点はコーススレッド等で補強する。

⇒ 受け材のビスは、めり込みに注意



【受け材下地の標準施工仕様】



⇒ パネルは、必ず木小舞部分を留めつけて下さい

※木小舞以外の部分で留めつけると、耐震性能が著しく低下し、耐久面でもパネルの浮き上がり等の弊害をきたしたり、左官仕上げ面のクラックの原因になります。

接合箇所	接合具	接合間隔
受け材	コーススレッド75(シャープビス SV-75) dL3.8 × 75mm(半ネジ) 鉄製(表面防錆処理)	@150
受け材交点	コーススレッド25(w25) dL3.8 × 25mm(全ネジ／ラッパ) 鉄製(表面防錆処理)	各所
荒壁パネル	コーススレッド45(w45S) dL3.8 × 45mm(全ネジ／ラッパ) ステンレス(SUS410鋼)	木小舞の配置間隔 長手:@150 短手:@120

⇒ パネルとビスの端あきは15mm

⇒ パネルを留めるビスは木小舞の表面までめり込ませる




⇒ 受け材の断面寸法とビスの仕様

下地は、図に示す断面以上の仕様としてください。但し、受け材の寸法を大きくした場合は、受材を留めつけるビスの長さも、長くして下さい。また、ビスを大きくする事で、取り付けの際、受材が割れやすくなりますので、先穴を開ける等、施工の際注意をして下さい。

受け材を留めるビスの長さ=受け材の厚み×1.8以上


⇒ 硙石立ち、小壁等の施工法

荒壁パネルは、真壁構法で軸組の四周に受材を配置し留め付ける構法です。 础石建ての建物の場合は足固め部分に、小壁の場合は、まぐさに受け材を取り付けて下さい。






C. 荒壁パネル工法の標準仕様



※900mm以上の壁の場合、1～2カ所にパネルを留める縦桿を設けた方が良い場合があります。

(縦桿の有無は、荒壁パネル工法の耐力には関係ありません)


⇒ 隅・開口周りで
差し貫になる場合のみ



⇒ 貫は通し貫 楔留め

貫は、原則的に通し貫で楔留めです。
出隅、入り隅、開口回りは、30mm以上の差込の
上、楔留めまたはN50以上2本打ち。

⇒ 受け材のビスは、めり込みに注意



【貫下地の標準施工仕様】



⇒ パネルは、必ず木小舞部分を留めつけて下さい

※木小舞以外の部分で留めつけると、耐震性能が著しく低下し、耐久面でもパネルの浮き上がり等の弊害をきたしたり、左官仕上げ面のクラックの原因になります。

接合箇所	接合具	接合間隔
受け材	コーススレッド75(シャープビス SV-75) dL3.8 × 75mm(半ネジ) 鉄製(表面防錆処理)	@150
荒壁パネル	コーススレッド45(w45S) dL3.8 × 45mm(全ネジ／ラッパ) ステンレス(SUS410鋼)	木小舞の配置間隔 長手:@150 短手:@120



⇒ パネルとビスの端あきは15mm

⇒ パネルを留めるビスは木小舞の表面までめり込ませる



⇒ 硙石立ち、小壁等の施工法


荒壁パネルは、真壁構法で軸組の四周に受材を配置し留め付ける構法です。 础石建ての建物の場合は、足固め部分に、小壁の場合は、まぐさに受け材を取り付けて下さい。







C. 荒壁パネル工法の標準仕様



c-2 パネル取付とビス留めのルール



■受け材仕様はパネル『日の字』



■貫仕様はパネル『口の字』






C. 荒壁パネル工法の標準仕様


c-3 防火性能の標準施工仕様

仕 様 荒壁パネル両面張り真壁（外装材として下見板の有無を含む）

- ⇒ 下地は受け材仕様、又は貫仕様のいずれか一方です。
- ⇒ パネルの厚さは22mm又は26mmの両面張りです。
(注：厚さ22mmの場合、壁倍率は取得していませんのでご注意ください。)
- ⇒ 土中塗りは両面 $8 \pm 2\text{mm}$ 以上として下さい。



<板張り無>



<板張り有>

30分外壁防火構造



D. 各部の收まりと施工法

注意点：基本的には、軸組み、下地、面材等に金物等が干渉しないように、

検討方向に平行な見つけ面、柱内部、面材間の隙間に収まるような金物を選択して下さい。

止むを得ず、面材や下地と干渉する場合は、以下の各收まりに従って下さい。


d-1 柱脚金物の收まり

- ⇒ ホールダウン金物を入れることにより受け材を切り欠く場合は、縦桿を割り増して入れて下さい。

- ⇒ パネルとホールダウン金物が干渉する部分で、パネルを切り欠く場合は、なるべく裏面で処理して下さい。

パネル表面までの全断面を切り欠く場合は、中塗り材で充填して下さい。

※その場合、充填部分が乾燥した後に全面の中塗りを行ってください。





D. 各部の収まりと施工法

d-2 設備配線の収まり

- ⇒ 設備配線は、横桟に貫通穴(Φ12以内)を開け挿入して下さい。


※貫仕様の場合は、パネル表面に配線を締結するか、柱際に隙間を開け挿入し中塗り材で充填して下さい。



d-3 設備器具の収まり

- ⇒ 換気扇など20cm角を超える設備機具を取り付け、パネルを切り欠く場合は、周囲に桟を回して下さい。

※コンセント等の埋め込みボックス(20cm以内)等の場合は、特に補強は入れません。



【止むを得ず真壁背面内部に設備配管を設置する場合】



- ⇒ 配管を設ける箇所に桟を廻し、パネルをビスで四周留めつけて下さい。

その際、桟と桟の間は30~60mm内にし、パネルは取り次がないようにして下さい。

- ⇒ 配管は天井裏や根太の隙間等から行って下さい。

- ⇒ 配管は同一壁面内に一箇所のみとして下さい。

(右図A、Bのいずれか一方)





E. 左官仕上げ

e-1 中塗り、仕上げ塗りの材料

中塗り

【塗厚 6~10mm】

⇒ 土中塗り、石膏中塗り、砂漆喰中塗りが施工可能です。

※防火構造仕様の場合は、土中塗り(8±2mm以上)限定となります。

※仕上げ塗りとの相性を考慮して、中塗り材料を選択して下さい。

仕上げ塗り

【塗厚 1mm 程度】

⇒ 漆喰、土仕上げ、その他メーカー仕上げ材料

※仕上げ塗りの種類に応じて、中塗りを調整して下さい。

※メーカーの既調合材料の場合、メーカー指定の中塗り材の有無を確認して下さい。

副材料

■寒冷紗：幅10cm以上、2~3mmメッシュ

※PB平ボード用の粘着材付きのファイバーテープは使用しないで下さい。

ジョイント処理は、必ず中塗り材料で寒冷紗を伏せ込み行って下さい。

■シーラー：パネルの水引調整

※シーラー処理を行う場合は、4~5倍希釈で使用して下さい。

■糊：中塗り材料の水持ち調整

e-2 施工上の留意点

荒壁パネルは、大変水引の強い材料です。水引調整に十分注意して下さい。

■パネルの水引加減を調整する

※シーラー処理又は水打ち等、適当な下地処理を施しパネルの水引を加減して下さい。

又、ジョイント処理～全面シゴキ塗りで一度乾燥させ、後日中塗りを仕上げる事で
パネルの水引を調整する事も可能です。

■中塗り材料の水持ちを調整する

※特に石膏中塗りの場合は、材料の水持ちが悪いため、必要に応じ中塗り材料に糊を
差して下さい。

e-3 施工工程



柱際などの隙間を中塗り材料で充填

ジョイント部分をシゴキ塗り



メッシュの伏せ込み



メッシュの伏せ込み



全面シゴキ塗り（乾燥）



中塗り（乾燥後仕上塗り）